

Vedlegg 3: Beskyttelsesutstyr

Personlig verneutstyr for å forhindre smitte er nødvendig ved alle endoskopiske prosedyrer. Verneutstyret forhindrer at blod eller annet potensielt infeksiosøst materiale trenger gjennom klær og hud, eller kommer inn i øyne eller munn.

HANSKER	<p>Hansker skal brukes:</p> <ul style="list-style-type: none">- ved konkrete arbeidsoppgaver / prosedyrer som kan medføre direkte kontakt med potensielt infeksiosøst materiale- når en håndterer et kontaminert endoskop <p>Hanskene anbefales å være laget av nitril eller lateks for å være minst mulig gjennomtrengelige for kjemikalier.</p> <p>Hanskene skal ha lang mansjett for å dekke bar hud mellom hanske og langermet frakk/ armbeskyttere.</p>
MUNNBIND	<p>Munnbind skal brukes for å:</p> <ul style="list-style-type: none">- hindre dråpesmitte- unngå å bli unødig eksponert for sprut av sekreter fra pasient eller endoskop (ved pasientprosedyrer og ved rengjøringsprosedyre av endoskop)- unngå inhalasjon av aerosoler
BESKYTTELSESFRAKK	<p>Beskyttelsesfrakk skal:</p> <ul style="list-style-type: none">- være ugjennomtrengelig for væske- ha lange ermer med mansjett- være så sid som mulig for å beskytte mest mulig av kroppen/ arbeidstøyet
VERNEBRILLER / VISIR	<p>Vernebriller eller visir skal brukes for å unngå sprut av sekreter / kroppsvæsker til øyne eller ansikt</p> <p>Visir foretrekkes da disse har skjerm som dekker både øyne og ansikt.</p>